



洗衣輔加功能

Model 型號	Program 程式	Operation Time (min) 操作時間 (分鐘)	Default Spin Speed 設定脫水轉速	Default Temperature 設定溫度	Max Load: Wash (kg) 最大洗衣容量(公斤)	Max Load: Dry (kg) 最大乾衣容量(公斤)	Rinse Time 過水	Reserve 預約	Vapour Wash 蒸氣護理	Dry 乾衣
ES-FH8CH-W	Cotton ECO 節能棉質衣物	107	800 (1200 - 0)	60°C (COLD / 20 / 30 / 40 / 60 / 90°C)	8	-	2 (0 - 6)	●	●	-
	Cotton 棉質衣物	67	1000 (1200 - 0)	30°C (COLD / 20 / 30 / 40 / 60 / 90°C)	8	-	2 (0 - 6)	●	●	-
	Mixed 混合洗	62	1000 (1200 - 0)	30°C (COLD / 20 / 30 / 40 / 60°C)	6	-	2 (0 - 6)	●	●	-
	Wool 羊毛衣物	64	600 (800 - 0)	COLD (COLD / 20 / 30 / 40°C)	2	-	2 (0 - 6)	●		-
	Synthetics 合成衣物	67	800 (1000 - 0)	30°C (COLD / 20 / 30 / 40°C)	6	-	2 (0 - 6)	●		-
	Quick 快洗	15	800 (1000 - 0)	COLD (COLD / 20 / 30°C)	1	-	1 (0 - 4)	●	●	-
	Shirt 恤衫	65	800 (1000 - 0)	30°C (COLD / 20 / 30 / 40 / 60°C)	3	-	2 (0 - 6)	●	●	-
	Rinse+Spin 過水+脫水	20	1000 (1200 - 0)	-	8	-	1 (0 - 6)	●		-
	Spin 脫水	11	1000 (1200 - 0)	-	-	-	-	●		-
	Drum Clean 滾筒清潔	138	800	90°C	-	-	1	●		-
Heavy 厚衣物	77	1000 (1200 - 0)	30°C (COLD / 20 / 30 / 40 / 60°C)	5	-	2 (0 - 6)	●	●	-	
ES-FD8CH-W	Cotton ECO 節能棉質衣物	67	1200 (1400 - 0)	30°C (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40 / 60°C)	8	5	2 (0 - 6)	●	●	●
	Cotton 棉質衣物	67	1200 (1400 - 0)	30°C (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80°C)	8	5	2 (0 - 6)	●	●	●
	Mixed 混合洗	62	1000 (1200 - 0)	30°C (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40 / 60°C)	8	5	2 (0 - 6)	●	●	●
	Heavy 厚衣物	77	1000 (1200 - 0)	30 (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40 / 60°C)	6	5	2 (0 - 6)	●	●	●
	Silk 絲綢	55	400 (600 - 0)	常溫 (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40°C)	3	-	2 (0 - 6)	●		
	Quick 快洗	15	800 (1000 - 0)	常溫 (常溫 / 10 / 20 / 30°C)	1	1	1 (0 - 4)	●	●	●
	Shirt 恤衫	65	800 (1000 - 0)	30°C (常溫 / 10 / 20 / 30 / 40 / 60°C)	3	3	2 (0 - 6)	●	●	●
	Rinse+Spin 過水+脫水	20	1000 (1400 - 0)	-	8	5	1 (0 - 6)	●		●
	Spin 脫水	11	1000 (1400 - 0)	-	8	5	-	●		●
	Drum Clean 滾筒清潔	168	800	90°C	-	-	1	●		Dry 30min
Dry 乾衣	193	自動	-	-	5	-			●	

自動: 指洗衣機會根據衣物重量來自動調校轉速

NOTE: The Operation time may vary from above due to water temperature, wash load and other factor. The figures are for reference in condition of default setting, no load.  
注意: 由於水溫、洗滌容量和其他因素。操作時間可能會有所不同。以上是原廠設定、在沒有洗滌衣物的情況下作參考。